

Brf Teleterrassen 3 - infästningsmanual

Viktig att tänka på!

- Du har eget ansvar att kontrollera var rörstammar och elledningar går innan du borrar i någon vägg.
- I tak får du borra max 3 cm djupt.
- I innerväggar av betong får du borra max 5 cm djupt.
- Innerväggar av gips består av 1 lager gips om 1,3 cm. Om du ska montera tyngre inredning behöver stålreglar sökas upp och dessa är placerade med cc 45 cm intervall.
- Yttervägg av gips består av dubbelt lager gips om 2,6 cm.
- Du får inte borra i några inbyggda trummor längs tak eller mot yttervägg, bakom dessa finns installationer och brandklassade stålbalkar.
- Vi avråder från att borra i kakelväggar i badrumsmodul för att undvika uppkomst av sprickor och skador på tätskiktet.
- Montering av persienner mellan fönsterglas är ej tillåtet, då upphör garantin från fönsterleverantören och ljud- och energiklassning kan skadas.
- Om du känner dig osäker så är det bättre att fråga innan du sätter igång att borra själv. Vid frågor kontakta kundcenter:
kundcenter@peabbostad.se
- Lycka till!